

## **Vorbereitung und Anhängen des Anhängers**

- Fahren Sie das Zugfahrzeug heran und lassen Sie sich von einer zweiten Person einweisen.
- Lösen Sie, falls vorhanden, die Handbremse des Anhängers. Achten Sie bei Anhängern, die an einem Gefälle geparkt sind, darauf, dass der Anhänger durch Unterlegkeile in der richtigen Richtung vor dem Wegrollen gesichert wird.
- Haken Sie die Anhängerkupplung des Anhängers am Kugelkopf des Zugfahrzeugs ein. Bei Anhängern mit Stützrad kann es notwendig sein, die Deichselhöhe mit dem Stützrad zu verringern, sodass die Kupplung korrekt auf dem Kugelkopf einrastet. Achten Sie darauf, dass die Kupplung richtig sitzt, was durch die Sicherheitsanzeige an der Kupplung angezeigt wird. Falls dies noch nicht der Fall ist, ziehen Sie den Handgriff der Kupplung kräftig nach oben, bis das Einrasten und die Anzeige erfolgen.
- Befestigen Sie das Abreißseil an der Kugelkupplung des Fahrzeugs (beachten Sie die landesspezifischen Vorschriften!).
- Fahren Sie das Stützrad ein und sichern Sie es (sofern vorhanden).
- Verbinden Sie den Elektrostecker des Anhängers mit der Buchse des Fahrzeugs.
- Verstauen Sie die Unterlegkeile.
- Prüfen Sie die Funktion der Beleuchtung des Anhängers.

## **Anhänger sicher abkuppeln**

- Sichern Sie das Zugfahrzeug (Feststellbremse anziehen).
- Sichern Sie den Anhänger, indem Sie die Unterlegkeile in der entsprechenden Richtung anbringen (siehe Grafik).
- Trennen Sie den Elektroanschluss.
- Lösen Sie das Abreißseil.
- Fahren Sie das Stützrad aus (sofern vorhanden) und heben Sie gleichzeitig den Handgriff an der Kugelkupplung an, um den Anhänger vom Fahrzeug zu trennen. Achtung: Nach Rückwärtsfahrten kann die Auflaufeinrichtung noch ausfahren.

## **Betrieb des Anhängers während der Fahrt**

- Fahrten in Garagen oder Tiefgaragen sind untersagt.
- Beachten Sie stets die Gesamthöhe des Anhängers.
- Unsere Aufbauten sind nicht wasserdicht, daher ist auf entsprechende Witterungsbedingungen zu achten.

- Die Straßenverkehrsordnung ist stets einzuhalten.

### **Laden, Ladungssicherung und Gewicht**

- Das zulässige Gesamtgewicht und die Leermasse entnehmen Sie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (F1 und G). Beachten Sie, dass Anbauten wie Planen oder Spriegel hier nicht vermerkt sind (Gewicht).
- Der Fahrer und Mieter sind für die Ladungssicherung verantwortlich und haften bei Schäden vollumfänglich. Die Ladung muss gleichmäßig und sicher auf der Ladefläche verteilt werden. Dabei sind die Lastenverteilung, die Stützlast und das zulässige Gewicht der Zuladung zu berücksichtigen. Antirutschmatten und geeignete Sicherungsmaterialien müssen verwendet werden. Das Sichern an Spriegeln oder Relings ist nicht erlaubt.
- Die Plane muss während der Fahrt geschlossen sein, da sie als Ladungssicherung für den Spriegel dient. Das Abnehmen der Plane oder des Spriegels ist untersagt. Bei Zuwiderhandlungen wird der entstandene Schaden dem Mieter in Rechnung gestellt.
- Der Anhänger darf nur im angehängten Zustand beladen werden, das Stützrad ist nicht für das Schieben des Anhängers geeignet.

### **Geschwindigkeitsvorgaben**

- Die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h darf unter keinen Umständen überschritten werden. Wenn der Anhänger eine 100 km/h-Zulassung hat, müssen Sie eigenverantwortlich sicherstellen, dass sowohl der Anhänger als auch das Zugfahrzeug der 9. Ausnahmegenehmigung zur StVO entsprechen.
- Bei Fahrten ins Ausland gelten die jeweiligen nationalen Höchstgeschwindigkeitsvorschriften, jedoch maximal 80 km/h.

### **Rückgabe des Anhängers**

- Der Anhänger muss vor der Rückgabe innen und außen gereinigt werden. Für unzureichend gereinigte Anhänger wird eine Reinigungspauschale gemäß der aktuellen Preisliste berechnet.
- Insbesondere nach Fahrten auf salzgestreuten Straßen ist eine sofortige Reinigung erforderlich.
- Überprüfen Sie den Zustand des Anhängers und melden Sie Schäden umgehend.
- Kontrollieren Sie das Zubehör, insbesondere das Zurrmaterial, und stellen Sie sicher, dass es in einwandfreiem Zustand ist und ordentlich verstaut wird.

- Melden Sie sich mindestens 30 Minuten vor der Rückgabe telefonisch unter 0151-29514366 an.
- Der Abgabeort befindet sich in der Quettinger Straße 271, 51381 Leverkusen (Parkplatz Starcar Autovermietung/ ToGo-Rent).
- Für Schäden am Anhänger haftet der Mieter vollumfänglich.

### **Verhalten auf dem Parkplatz**

- Auf dem Parkplatz gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h.
- Das Befahren des Geländes muss mit äußerster Vorsicht erfolgen.
- Die Anhängervermietung ToGo-Rent haftet nicht für Schäden, die an Ihrem Fahrzeug auf dem Betriebsgelände entstehen.